

Orientamento del tubo: come lo si misura

Angolo relativo tra i raccordi

Per i tubi flessibili con ambedue i raccordi a gomito o ad occhiello, bisogna indicare l'angolo relativo tra gli stessi, da determinarsi come segue (vedasi figura a destra):

Mantenere il tubo in posizione orizzontale a partire dall'occhio dell'osservatore e disporre il raccordo più lontano in posizione verticale, misurare nella direzione delle lancette dell'orologio l'angolo compreso tra il raccordo più vicino e la verticale definita dal raccordo opposto. Tolleranza ammessa $\pm 3^\circ$.

